


Alle Maßangaben in mm! (B = Breite, H = Höhe, NA = NabenAbstand)

* Wandabstand (variabel) bis Mitte Gewinde (1/2 Zoll)

** Wandabstand (variabel) bis Vorderkante Heizkörper



Einfach und verständlich:

Nabenabstand (NA) - Ident mit Breite

- Alternativ bei: $H = 500$ mm; $NA = 450$ mm

- Alternativ bei: $H = 650$ mm; $NA = 550$ mm

Achtung: maximaler Betriebsdruck 4 bar!